
CH A GND
CH A OUT
CH A IN
CH B GND
CH B OUT
CH B IN
Remote Control
Initialise LED
Remote Control
Initialise Switch
CON1
CON3
CON2
CON4
CON5
CON6
VR1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
LK1
LK2
LK3
LK4
LK5
LK6
LK7
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R13
R14
R15
R16
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
U1
IR1
SW1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
U2
Y1
BR1
BLUE
BLUE
BROWN
BROWN
Mains X-Former
6V AC
220-240
V AC
R CH OUT
L CH OUT
ANALOG GND
MUTE RLY
PWR/STBY RLY
5 VDC
TO POWER XFORMER
DPDT
5 VDC
1N4002
MUTE RLY
1N4002
5 VDC
PWR/STBY RLY
16A SPNO
LEFT
RIGHT
PREAMP OUT RCA SOCKETS
MAINS
IN